

情報処理センター実習室(401,501) AVシステム 操作方法


1. AVシステム電源を入れます

- ・キースイッチを「入」方向に回します ⇒①

2. プロジェクタ及び 電動スクリーンの準備を行います

- ・プロジェクタ電源【中】を押します ⇒②
- 電動スクリーン【降】を押します ⇒③

※上記操作手順は どちらが先でも構いません
(プロジェクタ使用中は、ボタンが点灯します)
左右にある65型ディスプレイは操作不要です。



3. プロジェクタ等に映す 映像ソースを選びます ⇒④

- ・HDMI機器（パソコン含む）を映す場合は、操作パネル「HDMI入力」に接続し【HDMI】を押します ⇒⑤
 - ・アナログRGBでパソコンを映す場合は、操作パネル「持込パソコン入力」に接続し【持込PC】を押します ⇒⑥
- ※持ち込まれるノートパソコンによっては、パソコン側で画面の解像度を変更していただく場合があります
(教室に設置されているプロジェクタの解像度は 1920*1080になります)
※【先生PC】は使いません

4. ワイヤレスマイクを使用する場合

- ・充電器よりワイヤレスマイクを取り出し使用します
使用した後は充電器に戻します


※ワイヤレスマイクは赤外線方式となっております
マイクにある赤外線発光部を遮らないよう ご使用ください



5. 音量を調整します


- 音量ボリュームにて適量に音量を調整します ⇒⑦
- 使用された後は 調整前の状態まで戻すようお願いします

※マイク、パソコン等の音声と一緒に調整されますので、ご注意ください



6. プロジェクタの画面をより鮮明に見る為に

- 入口横 照明スイッチに貼ってある、(中)の照明を消します ⇒⑧



7. AVシステム電源を切ります

- キースイッチを「切」方向に回します ⇒⑨
 - 同時に 使用したプロジェクタの電源がOFFされ、電動スクリーンが格納されます
- ※プロジェクタの電源をOFFすると、プロジェクタの冷却に約 1 分前後かかるため
すぐには電源ONできません (プロジェクタ冷却中は、ボタンが点滅します)
ボタンが消灯してから、再度電源操作を行ってください